

诊断 DME 控制

P017B00 气缸盖温度传感器 - 信号不可靠

诊断条

- 发动机启动完成
- 启动时进气温度为 $-40.5 \dots 39.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 且环境温度 $> -40.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- CAN 信息关闭时间和环境温度存在且有效
- 有条件的车辆状态（通过关闭时间检测）
- 阳光照射检测完成（没有阳光照射！）
- 缸体加热器检测
- 每个驾驶周期运行一次诊断

故障设

- 启动后，立即比较气缸盖发动机温度值与进气温度和环境温度，结果过高或过低（温差大于传感器公差）
- 气缸盖的最高和最低温度之间的差值小于极限值（测量值很小或无变化）
- 诊断基于气缸盖温度传感器的变化并监控高温范围内的温度变化
- 诊断监控预热阶段的气缸盖温度传感器；将传感器值与模型进行比较

监控的部

- ◆ 冷却液温度传感器

故障查找

- ◆ 接头测试
- ◆ 旋松传感器。如果冷却时的测量值不明显，说明传感器有故障。
- ◆ 让发动机预热（冷却液温度传感器 $> 90^{\circ}\text{C}$ ）；气缸盖温度传感器获得的测量值必须可证明发动机预热

功能

- ◆ 使用冷却液温度传感器的温度值或模型温度