

诊断 DME 控制

P190B00 中冷器冷却液泵 - 温度关闭

诊断条

- 泵必须启动
- 诊断持续运行

故障设

- 有两个温度等级：一个是过高的温度，还有一个是过低的温度，这些温度会使泵性能降低，以保护电子设备
- 电子系统冷却时的转速限制：-40...-5 °C：3,456 转/分；-5 ... -1 °C：4,992 转/分之间
- 电子系统变热时的转速限制：153...160 °C：3,000 转/分；147 ... 153 °C：4,500 转/分之间
- 如果温度在 2 秒内增至 160 °C 以上，泵会关闭。如果温度降回低于最低阈值并持续至少 10 秒，泵再次自动开启。

监控的部

- ◆ 中冷器冷却液泵

故障查找

- ◆ 中冷器冷却液泵的电流消耗可能过高

功能

- ◆ 请参见故障设置条件