

诊断 DME 控制

P011600 冷却液温度传感器 - 信号不可靠

诊断条

- 发动机启动过程中，发动机运行且冷却液温度介于 $-40.5\text{ }^{\circ}\text{C}$... $39.75\text{ }^{\circ}\text{C}$
- CAN 信息关闭时间和环境温度存在且有效
- 有条件的车辆状态 (通过关闭时间检测)
- 阳光照射检测完成 (没有阳光照射！)
- 缸体加热器检测完成 (缸体加热器操作未启动！)
- 每个驾驶周期运行一次诊断

故障设

- 测量的冷却液温度小于预期 (基于车型) 的冷却液温度
- 诊断将监控发动机预热阶段的冷却液温度。信号与模型值进行比较。
- 启动后，立即比较冷却液温度值与进气温度和环境温度，结果过高或过低 (温差大于传感器公差)

监控的部

- ◆ 冷却液温度传感器，可靠性检查
- ◆ 对高温状态下停滞不变的冷却液温度传感器进行可靠性检查

故障查找

- ◆ 让发动机预热 (气缸盖温度传感器 $> 90\text{ }^{\circ}\text{C}$) ; 冷却液传感器必须跟踪水不再停滞时的温度
- ◆ 电气故障已锁定
- ◆ 检查传感器的接头

功能

- ◆ 使用气缸盖传感器的温度值或模型温度